



Betriebskommission
Gemeinschaftsschiessanlage Händli
Postfach 108
8957 Spreitenbach

Gemeinschaftsschiessanlage "Händli"
der Gemeinden Spreitenbach, Oetwil,
Geroldswil, Baden, Würenlos

Inbetriebnahme Polytronic TG 3002, 300m

- Vor Inbetriebnahme / Öffnen des Daches, Kontrolle ob keine grosse Fremdkörper im Öffnungsbereiches des Daches liegt.
Fremdkörper wo beim Öffnen des Daches eingeklemmt werden könnten und so den Motor Blockiert können.
(Äste nach Sturm, Schnee im Öffnungsbereich **und** auf dem Dach, etc.)
- Die Scheiben müssen immer als erstes In Betrieb genommen werden.
- Öffnen des Daches mit dem Hauptschalter im Schiessbüro 300m (Auf / Ab Schalter)
(Ablauf: Das Dach öffnet sich, Scheiben werden hochfahren, die Steuerung im Scheibenstand wird erst eingeschaltet, sobald die Scheiben hochfahren sind.)
- Falls eine Störung im Scheibenstand auftritt, leuchte die rote LED beim Auf/Ab Schalter.
Vor Ort überprüfen, was der Grund ist.
- Erst nachdem der Scheibenstand in Betrieb genommen sind, die Monitore in der 300m Anlage in Betrieb nehmen.
- Fall die Inbetriebnahme umgekehrt gemacht wird, kommt „Scheibenlauffehler“ auf dem Display vom den Printer.
- In diesem Fall: Monitore in der Schiesshalle erneu Starten: Off / On im Elektroraum 1.UG.
- Im Scheibenstand Dach und Scheibenlift nicht schmieren.
Das Oel / Fett zieht Schmutz an und kann somit zu Störungen führen.



12.03.2013 / P. Rossetti